

Detailanleitung „Rollen fixieren“



Aus Sicherheitsgründen ist die Rollenfixierung eine sog. Presspassung, d. h. die Rollen lassen sich mit etwas mehr Kraftwand fixieren.

Unsere Empfehlung ist für die Montage ein Untergrund, der nicht nachgibt. Schlagen Sie erst die Buchsen in die Bohrung. Anschließend die Rollen. So wie nebenstehend abgebildet, mit der spitzen Seite des Hammers zwischen die beiden Laufflächen schlagen. Mehrmals mit etwas Kraftaufwand, bis der Metallstift komplett in der Buchse steckt. Erst dann sitzt die Rolle sicher.

Alle 4 Rollen sind bremsbar.

Polster am Korb oder Korpus fixieren

Ihr Polster ist sicher fixiert, wenn Sie es wie nebenstehend abgebildet am Korb befestigen. Binden Sie dazu auch alle eingenähten Bändchen am Stubenwagen oder Wiege fest. Anschließend legen Sie die Matratze auf das Korbpolster.

Ihr Baby schläft sicher in der Rückenlage in einem Schlaf-säckchen. Vermeiden Sie große Stofftiere oder Felle im Stubenwagen. Durch Fühlen an Stirn und im Nacken können Sie feststellen, ob ihr Baby evtl. schwitzt. Ihre Hebamme gibt Ihnen kompetente Auskunft über gesunden und sicheren Babyschlaf, so dass es nicht schwitzt und auch nicht friert.



Himmel auf Schleierhalter aufziehen

1. Himmel mittig rechts beginnend nach links auf den Schleierhalter ziehen.
2. Rechte Hälfte vom Himmel ganz nach links schieben Den ganzen Himmel aus- sen an der Himmelstange „vorbei legen“. Wenn im Lieferumfang enthalten, Schleife aufziehen.
3. Linke äussere Seite vom Himmel auf Schleierhalter nach links aufziehen.
4. Rest des Himmels nach rechts zurückschieben
5. Fertig. Bändchen vorne noch zur Sicherheit zusammenknoten. Wenn im Lie- ferumfang enthalten: Mobile fixieren und Scherpe durch Schlaufen ziehen und Bändchen hinten fixieren.

