



Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise für die Wiege Kathi 2010 und 2001

Liebe Eltern,

Sie haben sich für ein Christiane Wegner Produkt entschieden.

Ein hochwertiges Qualitätsprodukt, gefertigt in Deutschland, bietet Ihrem Baby Sicherheit und Komfort.

Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf. Um den Anforderungen der DIN EN 1130 gerecht zu werden und Ihrem Kind die maximale Sicherheit zu geben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

1. Stellen Sie Ihre Wiege immer auf eine horizontale Fläche.
2. Kleine Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Wiege spielen.
3. Bremsen Sie die Wiege, wenn Ihr Kind ohne Aufsicht darin liegt.
4. Bitte benutzen Sie die Wiege nicht mehr, wenn nicht mehr alle Teile laut Stückliste vorhanden sind oder wenn Teile beschädigt sind.
5. Benutzen Sie die Wiege auf keinen Fall mehr, wenn sich Ihr Baby alleine aufsetzen, knien oder sich selber hochziehen kann.
6. Alle Beschlagteile für die Montage müssen sachgemäß befestigt sein. Schrauben dürfen nicht locker sein, da sich das Kind daran klemmen oder mit Bändern hängen bleiben könnte (z. B. Schnullerkette)
7. Verwenden Sie nur die von uns mitgelieferte Matratze. Der Abstand zwischen Matratze und Korbrand muss mindesten 200 mm betragen.
8. Bitte wenden Sie die Matratze täglich, Sie vermeiden so mögliche Stockflecken durch ungewollte Feuchtigkeitseinwirkung.
9. Stellen Sie Ihre Wiege niemals in die Nähe von offenen Feuern oder anderen starken Hitzequellen wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen, etc.
10. Den Schleierhalter können Sie durch Biegen in die gewünschte Form bringen.

Gegenüber Ihrem Fachhändler gilt eine 12 monatige Gewährleistungsfrist für Herstell- und Materialfehler. Evtl. Schäden, die auf Verschleißerscheinungen, äußere Einfüsse und unsachgemäße Behandlg. zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung ausgenommen. Bitte heben Sie Ihren Kassenbeleg und diese Anleitung für evtl. spätere Verwendung auf.

Hergestellt in Deutschland

Christiane Wegner
Dorfstraße 38
D-96257 Redwitz a. d. Rodach
www.christianewegner.de
christiane.wegner@t-online.de

Gebrauchsanleitung Wiege

Kathi mit/ohne Geflecht

Art. Nr. 2001 xx oder
2010 xx

Inhalt:	Wiege	Beschlagbeutel
	1 St. Wiegenkorpus mit Boden	4 St. Buchsen
	2 St. Seitenteile	4 St. Rollen bremsbar
	1 St. Verbindungssteg	1 St. Inbusschlüssel
	1 St. Schleierhalter (optional)	2 St. Inbusschrauben M6 x70 für die Korpusaufhängung
	1 St. Matratze (optional)	4 St. M7 x 60 Holzschrauben zur Verschraubung des Gestelles
	1 St. Himmelset (optional)	2 St. Distanzhülsen
		3 St. Hutmuttern
		1 St. Wiegenfeststeller
	Information Rollen: Alle 4 Rollen sind bremsbar und für Teppich- sowie Holzböden geeignet.	

Sehr geehrte Eltern,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Christiane Wegner Produkt entschieden haben. Bitte bauen Sie die Wiege wie folgt auf einem geraden Untergrund auf:

Schlagen Sie die Buchsen in die Gestellteile ein. Drücken Sie die Rollen in die Buchsen. Die beiden Seitenteile werden durch den Verbindungssteg verschraubt. Setzen Sie den Korpus wie unten gezeigt in das Wiegengestell ein. Zu den einzelnen Montageschritten finden Sie die Photos nachfolgend.

Zur Sicherheit Ihres Babys überzeugen Sie sich davon, dass die Bänder des Polsters alle mit dem Wiegenkorpus verbunden sind.

Verwenden Sie die Wiege nicht mehr, wenn sich Ihr Baby alleine aufsetzen, knien o. hochziehen kann.

Holz ist ein nachhaltiger und lebendiger Werkstoff. Kleine Unebenheiten in der Oberfläche sind von Natur aus gegeben und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Für Fragen zu diesem Produkt sind wir gerne für Sie da.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Wiege.

Ihr Christiane Wegner Team





Schlagen Sie die 4 Buchsen mit einem Hammer bündig schließend in die Bohrungen des Gestellteiles ein.

Anschließend schlagen Sie die Rolle mit dem Hammer in die Buchse. Am einfachsten so wie auf dem Foto: Mit der spitzen Seite des Hammers mehrmals fest auf das Rollengehäuse schlagen, dort wo Sie den Metallstift vermuten. Um Lackschäden am Gestellteil zu vermeiden, empfehlen wir, das Gestellteil beim Einschlagen wie nebenstehend



abgebildet auf den Boden zu legen. Sollten Sie das Gestellteil auf den Kopf stellen, bitte unbedingt etwas weiches darunter legen. Sie bewahren es so vor Abschürfungen.



Verschrauben Sie den Steg bündig mit den beiden Gestellteilen, wofür Sie die 4 Holzschrauben M7 x 60 verwenden. Benutzen Sie die Wiege erst, wenn kein Spaltmaß mehr existiert.



Rechts sehen Sie das richtig montierte Gestell.



Nun können Sie den Korpus in das Gestell einsetzen. Benutzen Sie dafür die beiden Inbusschrauben M6x70 mm wie nebenstehend abgebildet. Sie können die Schrauben mit einem Hammer durch die Bohrung schlagen, falls schwergängig. Die Distanzhülse liegt zwischen dem Korpus und dem Gestell. Verschrauben Sie die Hutmutter ganz fest mit der Schraube.



Den Wiegenfesteller montieren Sie wie nebenstehend abgebildet. Im Gestellteil verwenden Sie die Bohrung mit dem Innengewinde.